



Cockpit mit TFT-Display & "VMP"
Vespa Multimedia Plattform



Anrufe über die VMP verwalten:
eingehende Anrufe annehmen
oder ablehnen; Namen und
Rufnummern werden angezeigt

Rückruf verpasster Anrufe
per VMP mit dem verbundenen
Handy





A Uhr - 12 oder 24 Stunden

B Gesamtkilometer sowie Tageskilometer (Trip A & B); Fahrzeitangabe (Trip A & B); Durchschnittsgeschwindigkeit (Trip A); maximal gefahrene Geschwindigkeit (Trip A)

C Lufttemperatur (°C oder °F) mit Warnung vor Glatteis

D Tankanzeige

E Geschwindigkeitsanzeige (km/h oder mph)

F Info und VMP-Benachrichtigungsfeld



Mit seinem 4,3-Zoll-Farbdisplay zeichnet sich das Cockpit als eines der fortschrittlichsten Instrumente auf dem Markt aus. Als "Quick-View" werden Fahrzeug-Diagnosedaten und Informationen zur VMP im Display angezeigt.



A Wegfahrsperre LED

F Lichtsensor - Tag & Nacht

B Tank-Reserve

G MKL - Motorkontrollleuchte

C Fernlicht

H Öldruck

D Blinker

I ABS

E Service


L Batterieanzeige





Die VMP zeigt
eingehende Nachrichten
auf dem TFT-Display an

Die VMP meldet den
Eingang von SMS / Push-Up
Nachrichten auf dem Handy





Verbindung über die VMP mit
bluetooth-fähigem Helm oder
bluetooth-fähigem Kopfhörer

Auf dem Handy gespeicherte
Musiktitel über die VMP
anzeigen und abspielen





VMP mit Handy verbunden



VMP - Vespa Multimedia Plattform aktiviert



VMP mit Helm verbunden

<http://app.vespa.com/>



Download Vespa APP

Die Vespa-App* im Play Store heruntergeladen und mit der VMP - Vespa Multimedia Plattform - verbinden: iOS-Smartphones und Android-Smartphones können per Bluetooth mit der Bordelektronik der Vespa verbunden werden. Auch ein bluetooth-fähiger Helm oder ein bluetooth-fähiger Kopfhörer können mit der VMP verbunden werden. Über die VMP werden eingehende Anrufe, Informationen sowie Titel von Musik-Playlisten direkt im Vespa-Cockpit angezeigt. Über die Mode-Taste können diese verwaltet werden.

FUNKTION	BEFEHLE: (drucke dazu die Mode-Taste)
Hauptmenü - Trip Computer	kurz nach rechts
Menüpunkt "Einstellungen"	lang nach rechts
Einstellungen	Scrollen: nach rechts oder links Bestätigung: in Mittelposition drücken

FUNKTION	BEFEHLE: (drucke dazu die Mode-Taste)
Anruf annehmen	in Mittelposition kurz
Anruf beenden	in Mittelposition lang
Anruf ablehnen	in Mittelposition lang
Nummer letzter verpasster Anruf anzeigen	in Mittelposition kurz
Rückruf letzter verpasster Anruf	in Mittelposition lang
Musik Lautstärke erhöhen	kurz nach rechts
Musik Lautstärke reduzieren	kurz nach links
Nächstes Lied	lang nach rechts
Vorheriges Lied	lang nach links
Pause / Start	in Mittelposition kurz



Mode- Taste

Die Einstellungen im Cockpit erfolgen über die Mode-Taste. Zum Navigieren wird die Taste kurz nach rechts oder links gedrückt. In Mittelstellung gedrückt, wird die gewählte Einstellung aktiviert. Beim Ein- und Ausschalten des Fahrzeugs wird im Display die Meldung "Begrüßung bzw. Auf Wiedersehen" angezeigt. Das LED-Farbdisplay stellt sich automatisch auf die Tageslichtverhältnisse ein.

*Bitte unbedingt der Bedienungsanleitung zur Vespa-App folgen.



vespa.com